

Erläuterungen zum elektrischen Stromlaufplan (Pos. 8 bis 16)

8

Scheibenwischer, Scheibenwascher

- K 3 Intervallschalter Scheibenwischer
- M 2 Scheibenwischer-Motor
- M 3 Scheibenwascher-Motor
- S 2 Kombi-Schalter

9

Bremslicht

- B 1 Bremslichtschalter
- F 8 Sicherung
- H 12 Bremslicht, links
- H 13 Bremslicht, rechts
- H 14 Signal-Horn
- S 4 Schalter Signal-Horn
- X 1 Anhängersteckdose

10

Heizgebläse

- M 4 Heizgebläse-Motor
- S 5 Schalter Heizgebläse

11

Kraftstoff, Kühlmittel

- B 2 Geber Kraftstoffvorratsanzeiger
- B 3 Geber Kühlmitteltemperatur
- P 1 Kraftstoffvorratsanzeiger
- P 2 Kühlmittelthermometer

12

Rückfahrcheinwerfer

- E 12 Rückfahrcheinwerfer links
- E 13 Rückfahrcheinwerfer rechts
- F 10 Sicherung
- S 6 Schalter Rückfahrcheinwerfer

13

Tachometer, Tachograph, Uhr

- E 14 Beleuchtung-Heizungsbetätigung
- P 3 Tachometer
- P 4 Uhr
- P 5 Tachograph

14

Türkontaktschalter, Innenleuchten, Steckdose

- E 15 Innenleuchte
- F 7 Sicherung
- H 15 Innenleuchte
- S 7 Schalter Innenleuchte
- S8, S9 Türkontaktschalter
- S 10 Schalter Innenleuchte
- X 2 Steckdose

15

Heizbare Heckscheibe

- B 4 Schalter heizbare Heckscheibe
- F 4/1 Sicherung

- H 16 Kontrolleuchte heizbare Heckscheibe
- K 4 Relais
- R 2 Heizbare Heckscheibe
- R 3 Heizbare Heckscheibe

16

Begrenzungsleuchten, Verschleiß Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit, Öldruck

- E 16 Begrenzungsleuchte, links vorn
- E 17 Begrenzungsleuchte, rechts vorn
- E 18 Begrenzungsleuchte, links hinten
- E 19 Begrenzungsleuchte, rechts hinten
- F 3/1 Sicherung
- H 17 Kontrolleuchte Verschleiß Bremsbeläge und Bremsflüssigkeit
- H 18 Kontrolleuchte Öldruck
- H 19 Kontrolleuchte Differentialsperr
- S 11 Schalter Verschleiß Bremsbeläge, links
- S 12 Schalter Verschleiß Bremsbeläge, rechts
- S 13 Schalter Bremsflüssigkeit
- S 14 Schalter Öldruck
- S 15 Schalter Differentialsperr
- V 1 Diode
- X 1 Anhängersteckdose

